

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ

RB-14.3807010

143810

**redBTR**

Предназначен для цифрового отображения значения температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения и имеет функции сигнализации перегрева (свечение в зоне знака на корпусе прибора) и приглушения яркости при включении габаритных огней.

Применяется с датчиками температуры ТМ100 и ТМ106. Может использоваться для замены указателей температуры 14.3807, 36.3807, 39.3807, УК143А, УК145А, УК165А с использованием установочного кольца КУ52/60 (в комплект поставки не входит). При этом, в УК143А, УК145А, УК165А потребуются изменение способа подключения.

Индикатор поставляется в сборе с фиксирующей гайкой и присоединительными штыревыми контактами (серии 6.3).

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Хантер, 452 до 2016 г.в.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Указатель - 1 шт.

Гайка - 1 шт.

Установочное кольцо - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон индикации	от -40 °С до +130 °С
Напряжение питания	8-30 В
Дискретность индикации.....	1 °С
Погрешность.....	3 °С
Потребляемый ток, не более.....	0,03 А

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ



Внимание!

Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

Выбор типа датчика

1. Подать питание на индикатор: минус питания к контакту «-» индикатора, плюс питания - к контакту «+» индикатора.
2. Выбрать требуемый режим работы («1», «2» в зависимости от типа датчика) кратковременным замыканием контакта «тип Д» на минус:



- для датчика ТМ100



- для датчика ТМ106

Длительность индикации № режима* - 2 с.

3. Отключить питание. Выбранный режим сохранится в энергонезависимой памяти.

Установка и подключение

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.
2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки (из комплекта).

**Внимание!**

При замене серийных указателей температуры в штатной панели приборов (с посадочным отверстием d60 мм), применять установочное кольцо КУ 52/60.

3. Подключить провода (используя гнезда серии 6.3) к соответствующим контактам индикатора:

- минус питания к контакту «-» индикатора;
- плюс питания - к контакту «+» индикатора;
- датчик температуры - к контакту «Д» индикатора;
- датчик перегрева - к контакту «» индикатора;
- плюс габаритных огней к контакту «» индикатора.

**Внимание!**

Индикация «Hi» означает давление выше предельного или замыкание в цепи датчика.
Индикация «Lo» означает температуру ниже предельной или обрыв в цепи датчика.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Полное наименование компании продавца _____

Дата, подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.