

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ЦИФРОВОЙ

RV-15.3810010

153810

**redBTR**

Предназначен для цифрового отображения значения давления масла ДВС.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения и имеет функцию сигнализации аварийного падения давления (свечение в зоне знака на корпусе прибора).

Применяется с датчиками давления ММ358, 3902.3829 и 23.3829.

Может использоваться для замены указателей давления масла 15.3810, 152.3810, 3412.3810, 3432.3810, 3422.3810, 3402.3810, 3452.3810, 3462.3810, УК130А с использованием установочного кольца КУ52/60 (в комплект поставки не входит).

При этом, в УК130А потребуются изменение способа подключения.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Хантер, 452 до 2016 г.в.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Указатель - 1 шт.

Гайка - 1 шт.

Установочное кольцо - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	8-30 В
Потребляемый ток, не более	0,03 А
Дискретность индикации	0,01 bar
Погрешность	0,5 bar

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ



Внимание!

Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

Выбор типа датчика

1. Подать питание на индикатор: минус питания к контакту «-» индикатора, плюс питания - к контакту «+» индикатора.
2. Выбрать требуемый режим работы («1», «2», «3» в зависимости от типа датчика) кратковременным замыканием контакта «тип Д» на минус:



- для датчика ММ358 (0...6 bar)



- для датчика 3902.3829 (0...10 bar)



- для датчиков 23.3829 (0...6 bar)

Длительность индикации № режима - 2 с.

3. Отключить питание. Выбранный режим сохранится в энергонезависимой памяти.

Установка и подключение

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.
2. Открыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки (из комплекта).

**Внимание!**

При замене серийных указателей давления в штатной панели приборов (с посадочным отверстием d 60 мм), применять установочное кольцо КУ 52/60.

3. Отключить питание. Выбранный режим сохранится в энергонезависимой памяти.
4. Подключить провода (используя гнезда серии 6.3) к соответствующим контактам индикатора:
- минус питания к контакту «-» индикатора;
 - плюс питания - к контакту «+» индикатора;
 - датчик давления – к контакту «Д» индикатора;
 - датчик аварийного давления – к контакту «ЧД» индикатора;
 - плюс габаритных огней к контакту «-ГО» индикатора.

**Внимание!**

Индикация «Hi» означает давление выше предельного или замыкание в цепи датчика.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Полное наименование компании продавца _____

Дата, подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru | 8 (800) 770 04 07