

Паспорт
**Пружин передней
подвески**

RB-3160-2902712, RB-3160-2902712-01, RB-3160-2902712-30,
RB-3160-2902712-50, RB-3160-2902712-51



Установка дополнительного оборудования существенно увеличивает нагрузку на переднюю ось, что может вызвать просадку штатных пружин и отрицательно повлиять на работу подвески. Пружины **redBTR** решают эту проблему. Благодаря специальным добавкам пружинная сталь сочетает пластичность и жесткость, не дает усадку - воспринимаемая нагрузка увеличивается.

- пруток увеличенного диаметра повышает прочность пружин;
- торсионная сталь, используемая для изготовления пружин, устойчива к деформации;
- отсутствует усадка.

Пружины передней подвески **redBTR** – производятся для установки в штатную подвеску и для автомобилей с лифтом подвески.

Применяемость: для всех автомобилей производства ООО «УАЗ» с пружинной передней подвеской.

Артикул	635400	634400	636400	636450	637460
Номер по каталогу деталей и сборочных единиц ООО «УАЗ»	RB-3160-2902712	RB-3160-2902712-01	RB-3160-2902712-30	RB-3160-2902712-50	RB-3160-2902712-51
Диаметр прутка, мм	15	16	16	16	17
Высота пружины, мм ±5 мм	390	390	420	440	440
Число рабочих витков	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5
Воспринимаемая нагрузка, кг	стандарт	+50	+50	+50	+100
Лифт, мм	стандарт	стандарт	+30	+50	+50
Комплект	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Инструкция по замене пружин передней подвески

Производите замену пружин только попарно

1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений, поставив его на ручной тормоз и поместив упоры под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля, снимите колесо со стороны заменяемой пружины.
3. Установите стяжные приспособления на пружину, которую собираетесь демонтировать. Сожмите ее равномерно с двух сторон до появления возможности демонтажа. Снимите штатную пружину с автомобиля.

Соблюдайте осторожность при использовании стяжных приспособлений – существует опасность травмирования!

4. Установите стяжные приспособления на пружину **redBTR** и сожмите ее равномерно с двух сторон до появления возможности ее монтажа в штатное место.
5. Поместите пружину в пространство между верхней и нижней опорными чашками. Уприте конец последнего верхнего витка пружины в выступ опорной чашки и начните равномерно ослаблять стяжные приспособления.
6. Следите за тем, чтобы по завершении процедуры установки оба конца пружины были зафиксированы на выступах опорных чашек.
7. Установите колесо со стороны замененной пружины и опустите переднюю часть автомобиля.
8. Повторите п. 1-7 для замены пружины на противоположной стороне.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

Гарантия не распространяется

- на неисправности пружин передней подвески, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия из строя.
3. Наличие внешних механических повреждений товара.