

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул

Дата продажи

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца

Подпись продавца

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

redBTR.ru


8 (800) 770 04 07

Увеличение количества поступающего воздуха с помощью фильтра нулевого сопротивления **redBTR** позволяет двигателю получить больше кислорода — основного компонента, необходимого для сгорания топлива. А значит и реально увеличить мощность. Фильтр имеет более сложную конфигурацию, состоящую из нескольких слоев хлопковых нитей. Такая конструкция обеспечивает низкое сопротивление, но в то же время эффективную фильтрацию, оберегающую поршневую систему от износа. Корпус фильтра имеет компактные габаритные размеры и небольшой вес. Так же имеется возможность герметизировать корпус и интегрировать систему со шноркелем.

Эффективную фильтрацию при нулевом сопротивлении обеспечивает конструкция из нескольких слоев перекрещенных хлопковых нитей в стальном каркасе.

В сравнении со штатными фильтрами УАЗ, габаритные размеры и масса меньше на 60%.

Возможность герметизации корпуса и интеграции со шноркелем для преодоления водных преград.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Применяемость	Комплектация	Qr-code
673163	Фильтр воздушный нулевого сопротивления	Универсальная	Фильтр в корпусе - 1 шт. Гофра - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Переходник резиновый - 3 шт.	
670000	Фильтрующий элемент нулевого сопротивления	Универсальная	Фильтрующий элемент - 1 шт.	

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтируйте штатный фильтр с корпусом.
2. Закрепите фильтр нулевого сопротивления с корпусом **redBTR** на автомобиле с помощью крепежа из комплекта.
3. Подключите фильтр нулевого сопротивления **redBTR** к системе подачи воздуха ДВС, вместо штатного фильтра.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Фильтр нулевого сопротивления не заменяется ТО, а подлежит обслуживанию путем промывки с последующей пропиткой (полное описание процесса вы можете найти в специальных комплектах для обслуживания фильтров нулевого сопротивления).
- В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность) рекомендуем производить обслуживание фильтра через каждые 5 тыс. км; в нормальных условиях — через 10 тыс. км.
- Фильтр рассчитан на 20 промывок. После рекомендуем заменить фильтр нулевого сопротивления на новый.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- Использование товара не по назначению.
- Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- Наличие внешних механических повреждений товара.
- Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- Невыполнение требований по техническому обслуживанию.