УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (ВОЛЬТМЕТР) ЦИФРОВОЙ

RB-21.3812010

213812

Предназначен для цифрового отображения значения напряжения в цепи постоянного тока.
Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Хантер, 452 до 2016 г.в.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Указатель - 1 шт.
Гайка - 1 шт.
Установочное кольцо - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон индикации .....8-30 В
Напряжение питания .....8-30 В
Дискретность ..... 0,1 В
Погрешность, не более ..... 0,1 В
Потребляемый ток, не более .....0,03 А

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Внимание!
Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.
2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки.
3. Подключить провода к соответствующим контактам индикатора:
   - минус питания к контакту «-» индикатора;
   - плюс питания - к контакту «+» индикатора;
   - плюс габаритных огней к контакту «☼» индикатора.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Полное наименование компании продавца _____

_____

_____

_____

Дата, подпись продавца _____

Печать компании продавца МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.